전화기 사용법

착신

- 전화기 착신
  1. 착신 전환 버튼을 누른다.
  2. '전화기기능이용'을 선택한다.
  3. '무조건'을 선택한다.
  4. 착신 전환 원하는 번호를 입력후 확인 버튼을 누른다.

- 전화기 착신 해제 - 착신 전환 된 상태에서 착신 전환 버튼을 한번 누르면 해제 된다.

- 교환기 착신 - 전화기 전원 꺼져도 착신 (전화기 전원 꺼지면 전화기에 연결된 인터넷도 차단 됨)
  1. 착신 걸 때
     1. 착신전환 버튼을 누른다.
     2. 교환기설정이용(2번)을 선택한다
     3. 무조건 *88(1번)을 선택한다.
     4. 안내가 나오고 **반드시 삐소리가 난뒤** 착신할 번호를 누르고 우물정(#)버튼을 누른다.
     5. 전화기 전원을 제거한 상태에서 착신이 되는지 확인한다.
  2. 착신 풀 때
     1. 착신전환 버튼
     2. 교환기설정이용(2번)을 선택한다
     3. 무조건 해지 #88(2번)을 선택한다.

전화기 착신 기능 사용 중 전화기 전원이 끊어지면 착신 전환이 이루어 지지 않는다.
교환기 착신 기능 사용 중에는 전화기 전원이 끊어져도 착신 전환이 이루어 진다.

당겨받기

같은 그룹 내에 있는 사람 벨이 울릴경우 전화기에 **당겨받기** 버튼을 누르면 된다.

돌려주기

1. 전화기 내에 돌려주기 버튼을 누른다.
2. 내선번호#을 누른후 전화를 끊는다. (ex) 4190#)

전화가 되지 않을 때

1. 전화기에 연결된 전원을 제거한다.
2. 외부에서 들어오는 인터넷 선이 LAN에 정상적으로 꽂혀 있느지 확인한다. (PC에 있는 선은 제거)
3. 전화가 정상 작동되면 PC에 렌선을 연결해도 좋다.

From:
https://wiki.eklc.co.kr/ - **KELC_WIKI**

Permanent link:
https://wiki.eklc.co.kr/doku.php?id=work:ipphone

Last update: **2021/05/20 06:21**